


**GERBER®****D454437  
Kinzie®**

**Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet**  
*Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable*

*Grifo de cocina extraíble de una manija*



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte	
1	Index Button	Bouton d'index	Índice de botones	A66D558
2	Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602207
3	Trim Ring	Garniture circulaire	Argolla ornamental	A508019
4	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104363
5	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6	Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA56804750N
7	Spray Hose	Tuyau d'alimentation d'eau	Tubo de suministro de agua	GA515111W
8	Hose Adapter Assembly	Assemblage d'adaptateur de boyau	Ensamblaje del adaptador de manguera	A663123N
9	Weight	Poids	Pesas	DA504742GR
10	Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401



- Please see [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.  
 Veuillez consulter le site Web [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.  
 Por favor visite [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.  
 Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

**D454437**