


GERBER®**D455237
Kinzie®**

Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette rétractable

Grifo de cocina abatible de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1 Index Button	Bouton d'index	Índice de botones	A66D558
2 Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602207
3 Trim Ring	Garniture circulaire	Argolla ornamental	A508019
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104363
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6 Spray Hose	Tuyau d'alimentation d'eau	Tube de suministro de agua	A515227N
7 Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA56804750N
8 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66G557



- Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.
 Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.
 Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

D455237